

KX-F500/500BX/F2510BX基本操作

取扱説明書
参照ページ

- | | | |
|------|---|-------|
| 1 | 設置時の操作 | |
| 1-1. | 日付・時間の設定 (SETTING THE DATE AND TIME) | 30 |
| 1-2. | セットに会社名または個人名を入力します。(SETTING YOUR LOGO) | 30 |
| 1-3. | 電話番号を入力します。(SETTING YOUR TELEPHONE NUMBER) | 31 |
| | 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録をみたい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。 | |
| 2 | 基本操作 | |
| 2-1. | 手動送信-1 (TRANSMITTING DOCUMENTS MANUALLY)
原稿を下向きに挿入し、受話器をあげ(又はSP-PHONEボタンを押し)10キー(0~9)を使ってダイヤルしFAXを送ります。
この時、電話をかけた後”ピー”という信号音を確認した後スタートボタンを押して下さい。 | 16 |
| 2-2. | 手動送信-2 (TRANSMITTING DOCUMENTS WITH FEWER PROCEDURES)
原稿を下向きに挿入し、10キー(0~9)を使ってダイヤルしスタートボタンを押して下さい。 | 16 |
| 2-3. | 自動送信 (TRANSMITTING DOCUMENTS USING AUTOMATIC DIALING)
原稿を下向きに挿入し、ワンタッチボタンを押すだけで登録された相手にFAXできます。(短縮ダイヤル使用時はワンタッチキーの代わりに#ボタン、2ケタの番号を押して下さい。)
登録方法は32~33ページを参照下さい。 | 17 |
| 2-4. | FAXの受信 | 18~24 |
| | 受信モード(RECEIVE MODE)により以下を選択してください。 | |
| | (1) 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時
RECEIVE MODE をTELにしてください。
電話に一旦出てからSTARTボタンを押し、受話器を置いて下さい。
FAX受信します。 | 18 |
| | (2) 留守番電話とFAXを併用したい時
外部のTAM (Telephone Answering Machine)を、EXT ジャックに接続し、RECEIVE MODE をEXT/FAX にしてください。(18ページ参照)
外部のTAM に、”FAXを送りたい方は*を2回押して、次にスタートボタンを押して下さい、メッセージを残したいかたは信号音の後お話しください”旨を録音してください。
相手がFAX送信したら自動的にFAXを受信します。
また、メッセージ録音後もFAX受信可能です。
メッセージは外部のTAM に録音され、FAXは自動的に受信されます。 | 18~21 |
| | (3) FAXと電話兼用に使いたい時
RECEIVE MODE をTEL/FAXにしてください
・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。
(この間は既にF500は着信し電話がつながった状態ですので通話料金はかかりません。
その時はそのまま電話にでて下さい。(但し、ベル3回までに受話器 | 22~23 |

をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。このベル回数はページ23(SILENT RING FAX RECOGNITION SYSTEM)の手順で6回まで延ばすことができます。)

また、電話にてたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのままSTARTボタンを押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的に受信します。

(4) FAX専用として使いたい時 24
RECEIVE MODE をFAXにしてください
ベルが1回鳴った後自動的にFAXを受信します。
この回数はページ24の手順で4回まで延ばすことができます。

3 その他の操作

3-1. ワンタッチダイアルの登録方法 32
本セットは10箇所のワンタッチダイアル登録が可能です。
ボタンは6個ですがLOWERボタンを押すことにより6～10まで登録できます。

- A. MENUボタンを 2. STORE TEL NO. を表示するまで押す
 - B. ステーションキー(1～5)のひとつを押す
6～10に登録する場合はLOWERボタン押下後1～5を押す
 - C. 登録したい電話番号を入力する
 - D. START/SETボタン押下
 - E. 相手の名前を入力する (ページ28を参照)
 - F. START/SETボタンで登録完了
- 複数箇所行う場合は上記 B.～F.を繰り返します。
G. STOPボタンを押下で操作完了です。

3-2. RESOLUTIONボタンについて 15
通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。
SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、
相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。
写真原稿送信時はHALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。