

## KX - F580/F580BX/F2581BX基本操作

取扱説明書  
参照ページ

1	設置時の操作	
1-1.	日付・時間の設定 (Setting the date, time)	11
1-2.	セットに会社名または個人名を入力します。(Setting your logo)	12
1-3.	電話番号を入力します。(Setting your facsimile telephone number)	12
	上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録をみたい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。	
2	基本操作	
2-1.	手動送信-1 (Transmitting documents manually)	19
	原稿を下向きに挿入し、受話器をあげ(又は SP-PHONEボタンを押し)10キー(0～9)を使ってダイヤルしFAXを送ります。 この時、電話をかけた後”ピー”という信号音を確認した後スタートボタンを押して下さい。	
2-2.	手動送信-2 (Transmitting documents with fewer procedure)	19
	原稿を下向きに挿入し、10キー(0～9)を使ってダイヤルしスタートボタンを押して下さい。	
2-3.	自動送信 (Transmitting documents using automatic dialing)	27
	原稿を下向きに挿入し、ワンタッチボタンを押すだけで登録された相手にFAXできます。(短縮ダイヤル使用時はワンタッチキーの代わりに DIRECTORY,#ボタン,2ケタの番号を押して下さい。)登録方法は26ページを参照下さい。	
2-4.	FAXの受信	
	受信モード(AUTO RECEIVEボタン)により以下を選択してください。	
(1)	通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時に選択します	14,20
	AUTO RECEIVEボタンを押し赤ランプが消えディスプレイに”TEL MODE”が表示されていることを確認してください。 電話に一旦出してから START ボタンを押し、受話器を置いて下さい。FAX受信します。	
(2)	FAX専用として使いたい時	14,21
	AUTO RECEIVEボタンを押し赤ランプが点灯しディスプレイに”FAX MODE”が表示されていることを確認してください。 ベルが1回鳴った後自動的にFAXを受信します。 この回数はページ21の手順で4回まで延ばすことができます。	

(3) FAX と電話兼用にしたい時

14,15,22

まず、15<sup>レ</sup>-ジ (Changing the setting of the MANUAL RECEIVE mode)の手順でディスプレイに "MODE=TEL/FAX" が出るようにして下さい。

その後、AUTO RECEIVE ボタンを押し赤ランプが消えディスプレイに "TEL/FAX MODE" が表示されていることを確認して下さい。

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。

(この間は既に F 5 8 0 は着信し電話がつながった状態ですので通話料金はかかります。) その時はそのまま電話にでてください。

(但し、ベル3回までに受話器をとらなければ自動的に FAX 受信状態に入ります。

このベル回数は 24<sup>レ</sup>-ジ (Setting the silent fax recognition ring count) の手順で6回まで延ばすことができます。) また、電話にでたとき相手が FAX を送る意思がありましたら、そのまま START ボタンを押して下さい。

・相手が FAX を自動送信していたら自動的に受信します。

3 その他の操作

3-1. ワンタッチダイアルの登録方法

26

本セットは 10 箇所のワンタッチダイアル登録が可能です。

ボタンは 5 個ですが LOWER ボタンを押すことにより 6 ~ 10 まで登録できます。

1) MENU ボタンを 'STORE TEL NO.' を表示するまで押す

2) ステーションキー (1 ~ 5) のひとつを押す

6 ~ 10 に登録する場合は LOWER ボタン押下後 1 ~ 5 を押す

3) 登録したい電話番号を入力する (ハイフン "-" は LOWER ボタンを押す)

4) START/COPY/SET ボタン押下

5) 相手の名前を入力する (13<sup>レ</sup>-ジを参照)

6) START/COPY/SET ボタンで登録完了

複数箇所行う場合は上記 2) ~ 6) を繰り返します。

7) STOP ボタンを押下で操作完了です。

3-2. 短縮ダイアルの登録方法

上記 2) でステーションキーの代わりに # と 2桁の番号 (00 ~ 49) を押して下さい。後は上記手順と同じです。

3-3. RESOLUTION ボタンについて

送信原稿を挿入後、通常は STANDARD または FINE に設定下さい。

SUPER FINE は最も解像度が高いモードですが、相手機種が KX-シリーズの FAX のみ有効です。

写真原稿送信時は HALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。