

KX-F750 基本操作

取扱説明書
参照ページ

- | | | |
|------|---|---------|
| 1. | 設置時の操作 | |
| 1-1. | 日付・時間の設定 (SETTING THE DATE AND TIME) | 36 |
| 1-2. | セットに会社名または個人名を入力します。(SETTING YOUR LOGO) | 36 ~ 34 |
| 1-3. | 電話番号を入力します。(SETTING YOUR TELEPHONE NUMBER) | 37 |
| | 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録をみたい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。 | |
| 2. | 基本操作 | |
| 2-1. | 手動送信-1 (TRANSMITTING DOCUMENTS MANUALLY)
原稿を下向きに挿入し、受話器をあげ(又は SP-PHONE ボタンを押し)10キー(0~9)を使ってダイヤルしFAXを送ります。
この時、電話をかけた後”ピー”という信号音を確認した後スタートボタンを押して下さい。 | 20 |
| 2-2. | 手動送信-2 (TRANSMITTING DOCUMENTS WITH FEWER PROCEDURES)
原稿を下向きに挿入し、10キー(0~9)を使ってダイヤルしスタートボタンを押して下さい。 | 20 |
| 2-3. | 自動送信 (TRANSMITTING DOCUMENTS USING AUTOMATIC DIALING)
原稿を下向きに挿入し、ワンタッチボタンを押すだけで登録された相手にFAXできます。(短縮ダイヤル使用時はワンタッチキーの代わりに#ボタン, 2ケタの番号を押して下さい。)
登録方法は 38 ~ 39 ページを参照下さい。 | 21 |
| 2-4. | FAXの受信 | 22 ~ 26 |
| | 受信モード(RECEIVE MODE)により以下を選択して下さい。 | |
| | (1) 通常、電話として使っており会話中に FAX 受信をしたい時
RECEIVE MODE を TEL にして下さい。
電話に一旦出てから START ボタンを押し、受話器を置いて下さい。
FAX 受信します。 | 22 |
| | (2) 留守番電話とFAXを併用したい時
RECEIVE MODE を ANS/FAX にして下さい。
メッセージの中に ”FAXを送りたい方はスタートボタンを押して下さい、メッセージを残したいかたは信号音の後お話しください” 旨を録音して下さい。録音方法はページ 13 を参照ください。
相手がFAX送信したら自動的にFAXを受信します。
また、メッセージ録音後もFAX受信可能です。 | 22 ~ 23 |
| | (3) FAXと電話兼用に使いたい時
RECEIVE MODE を TEL/FAX にして下さい
・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。 | 24 |

(この間は既にF750は着信し電話がつながった状態ですので
通話料金はかかりません。)

また、この間に " 呼び出してあります。FAXを送る場合は START ボタンを
押して下さい。"等のメッセージを相手に流すことも可能です。
録音方法はページ 13 を参照ください。)

その時はそのまま電話にでてください。(但し、ベル3回までに受話器
をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。このベル回数は
ページ 25(SILENT RING FAX RECOGNITION SYSTEM)の手順で6回まで
延ばすことができます。)

また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのまま
START ボタンを押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的に受信します。

(4) FAX 専用として使いたい時 26
RECEIVE MODE を FAX にしてください
ベルが1回鳴った後自動的にFAXを受信します。
この回数はページ 26 の手順で4回まで延ばすことができます。

3. その他の操作

3-1. ワンタッチダイアルの登録方法 38
本セットは12箇所のワンタッチダイアル登録が可能です。
ボタンは6個ですが LOWER ボタンを押すことにより7～12まで
登録できます。

- 1)MENU ボタンを '2. STORE TEL NO.'を表示するまで押す
- 2)ステーションキー(1～6)のひとつを押す
7～12に登録する場合は LOWER ボタン押下後1～6を押す
- 3)登録したい電話番号を入力する
- 4)START/SET ボタン押下
- 5)相手の名前を入力する (ページ 34 を参照)
- 6)START/SET ボタンで登録完了
複数箇所行う場合は上記 2)～6)を繰り返します。
- 7)STOP ボタンを押下で操作完了です。

3-2. RESOLUTION ボタンについて
通常は STANDARD または FINE に設定下さい。
SUPER FINE は最も解像度が高いモードですが、相手機種が KX-シリーズの FAX の
み有効です。
写真原稿送信時は HALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。