## KX-F780C基本操作

1 .	. 設置時の操作	取扱説明書 参照ページ
	1-1. 日付・時間の設定 (SETTING THE DATE AND TIME) 1-2. セットに会社名または個人名を入力します。(SETTING YOUR LOGO) 1-3. 電話番号を入力します。 (SETTING YOUR FACSIMILE TELEPHONE NUMBER)	12 12-13 14
	上記3点は設定しな〈てもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や 送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。	
2	. 基本操作	
	2-1. 手動送信-1 (TRANSMITTING DOCUMENTS MANUALLY) 原稿を下向きにし、"ピッ"という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又は DIGITAL SP-PHONEポタンを押し)10キー(0~9)を使ってダイアルしFAXを 送ります。この時、ダイアルした後"ピー"という信号音を確認した後 スタートボタンを押して下さい。	21
	2-2. 手動送信-2 (TRANSMITTING DOCUMENTS WITH FEWER PROCEDURES) 原稿を下向きにし、"ピッ"という音が聞こえるまで挿入し、10キー(0~9)を 使ってダイアルしスタートボタンを押して下さい。	21
	2-3. 自動送信 (TRANSMITTING DOCUMENTS USING AUTOMATIC DIALING) 原稿を下向きに挿入し、ワンタッチボタン(DIRECT CALL STATION の、1-5、6-10のキー) を押すだけで登録された相手にFAXできます。 (短縮ダイアル使用時はワンタッチキー の替わりに#ボタン、2ケタの番号(00-49)を押して下さい。) 登録方法は34ページを参照下さい。	35
	2-4. FAXの受信(RECEIVING DOCUMENTS)     受信モード(SELECTING THE RECEIVE MODE)により以下を選択してください。     (1) 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時 23     RECEIVE MODE をTELにしてください。     電話に一旦出てからSTART/COPY/SET ボタンを押し、受話器を置いて下さい。 FAX受信します。	17
	(2) 留守番電話とFAXを併用したい時 RECEIVE MODE をANS/FAXにしてください。 メッセージの中に "FAXを送りたい方はスタートボタンを押して下さい、 メッセージを残したいかたは信号音の後お話ください" 旨を録音 してください。 録音方法はページ62を参照ください。 相手がFAX送信したら自動的にFAXを受信します。 また、メッセージ録音後もFAX受信可能です。	24

(3) FAXと電話兼用に使いたい時

27

RECEIVE MODE をTEL/FAXにしてください

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。(この間は既に F780は着信し電話がつながった状態ですので通話料金はかかります。また、この間に " 呼び出しております。FAXを送る場合はSTART/COPY/SETボタンを押して下さい。"等のメッセージを相手に流すことも可能です。 録音方法はページ62を参照〈ださい。) その時はそのまま電話にでて〈ださい。(但し、ベル3回までに受話器をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。 このベル回数はページ29(SETTING THE SILENT FAX RECOGNITION RING COUNT)の手順で6回まで延ばすことができます。)また、電話にでたとき相手が

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

FAXを送る意思がありましたら、そのままSTARTボタンを押して下さい。

(4) FAX専用として使いたい時

26

RECEIVE MODE をFAXにしてください ベルが1回鳴った後自動的にFAXを受信します。 この回数はページ26の手順で4回まで延ばすことができます。

## 3. その他の操作

3-1. ワンタッチダイアルの登録方法

34

本セットは10箇所のワンタッチダイアル登録が可能です。 ボタンは5個ですがLOWERボタンを押すことにより1~10まで 登録できます。

- A. MENUボタンを 'STORE TEL NO. 'を表示するまで押す
- B. ステーションキー(1 ~ 5)のひとつを押す 6 ~ 10に登録する場合はLOWERボタン押下後1 ~ 5を押す
- C. 登録したい電話番号を入力する
- D. START/COPY/SETボタン押下
- E. 相手の名前を入力する (ページ13を参照) 但し、この名前を登録しなくても、登録した電話番号は有効になります。 この手順をスキップする為には、START/COPY/SETボタンを1回押下して下さい。
- F. START/COPY/SETボタンで登録完了 複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。
- G. STOPボタンを押下で操作完了です。

## 3-2. RESOLUTIONポタン(解像度ポタン)について

20

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。 写真原稿送信時はHALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。