


KX - FP85 / 86 基本操作



1. 設置時の操作

()内の番号は上記のボタンと対応しています。

1-1 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) # 0 1 ()の順にボタンを押す。
- 3) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 4) 月、日、年の順番にダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 5) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 6) 次に時間をダイヤルボタン()を使って入力する。
- 7) AMとPMは*ボタンで切り替える
- 8) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 9) MENUボタン()を押す。

1-2 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) # 0 2の順にボタンを押す。
- 3) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 4) "LOGO="に続いてダイヤルボタン()を使って英文字を入力する。
カーソル移動は右矢印ボタン()を使う。
- 5) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

1-3 セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) # 0 3 ()の順にボタンを押す。
- 3) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 4) "NO="に続いてダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 5) FAX/START/SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

2. 基本操作

2-1 手動送信

方法1)原稿を下向きにし、「ビッ」という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又はMONITORボタン()を押し)ダイヤルボタン()を使ってダイヤルしFAXを送ります。この時、ダイヤルした後「ピー」という信号音を確認した後FAX/START/SETボタン()を押して下さい。

方法2)受話器を上げずにダイヤルボタン()を使ってダイヤルし、原稿を下向きにし、「ビッ」という音が聞こえるまで挿入しFAX/START/SETボタン()を押して下さい。原稿に書いてあるFAX番号を見ながらダイヤルする場合に便利です。

2-2 自動送信

原稿を下向きに挿入し、ジョグダイヤル()を回し相手の名前を確認しFAX/START/SETボタン()を押下するだけで登録された相手にFAXできます。

登録方法は下記参照ください。

(ジョグダイヤルの登録方法)

A. DIRECTORY PROGRAMボタン()を押す。

B. "NAME="を表示するまでジョグダイヤル()を回す。

C. 相手の名前をダイヤルボタン()を使って入力する。(カーソル移動はVOLUME()ボタンを使用する。)

D. FAX/START/SETボタン()押下。

E. 登録したい電話番号()を入力する。

F. FAX/START/SETボタン()で登録完了。複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。

G. DIRECTORY PROGRAMボタン()を押下で操作完了です。

ボタン	文字
ダイヤル ボタン (①)	1 1 [] [] + - / = . , _ ` ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 0 () < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ ' →
FLASHボタン (④)	ハイフン
MUTEボタン (⑤)	文字・空白挿入
STOPボタン (⑩)	文字削除
VOLUME ボタン(⑨)	カーソル移動

2-3 FAXの受信

受信モードにより以下を選択してください。

- 1) TELモード: 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時ディスプレイの右側に()が表示されていたらAUTO ANSWERボタン()を押して(TEL モード)表示にしてください。
受話器をあげて相手がFAXを送りたい場合、FAX/START/SETボタン()を押し受話器を置いて下さい。FAXを受信します。
- 2) FAXモード: FAX専用として使いたい時ディスプレイの右側に()が表示されていない場合、AUTO ANSWERボタン()を押します。ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。もしベル回数を変更したい場合はジョグダイヤル()を回してFAX/START/SETボタン()を押し希望のベル回数を設定できます。
希望回数のベルが鳴った後、FAXを受信します。
- 3) TEL/FAXモード: FAXと電話兼用に使いたい時このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、電話の場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。
まず、以下の手順でTEL/FAXモードにします。

- (1) MENUボタン()を押す。
- (2) ジョグダイヤルを回し"ADVANCED MODE"を表示
- (3) FAX/START/SETボタン()を押す。
- (4) ジョグダイヤルを回し"AUTO ANSWER"を表示
- (5) FAX/START/SETボタン()を押す。
- (6) ジョグダイヤルを回し"TEL/FAX"の表示
- (7) FAX/START/SETボタン()を押す。
- (8) MENUボタン()を押す。

次に、ディスプレイの右側に()が表示されていない場合、AUTO ANSWERボタン()を押します。

相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。(このベル回数は6回まで延ばすことができます。取説64 - 65ページの項目SILENT FAX RINGを参照)また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのままFAX/START/SETボタン()を押して下さい。相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

3. その他の操作

RESOLUTIONボタン(解像度ボタン)()について

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。

写真原稿送信時はHALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。