

**Wichtige Informationen**

\* Bitte beachten Sie den Inhalt der Häkchen (v), die in der entsprechenden Spalte Ihres Produktes enthalten sind.

HD-Bildkommunikationseinheit		HD-Bildkommunikationseinheit	HD-Kommunikationskamera	Inhalt
				<b>Wichtige Sicherheitsinstruktionen</b>
v	v			Bitte lesen Sie diese Instruktionen aufmerksam durch.
v	v			Bewahren Sie die Instruktionen sorgfältig auf.
v	v			Befolgen Sie alle Warnungen.
v	v			Befolgen Sie alle Instruktionen.
v	v			Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
v	v			Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
v	v			Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Instruktionen des Herstellers.
v	v			Installieren Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Apparaten (einschließlich Verstärkern).
v				Umgehen Sie niemals die Schutzfunktion des gepolten oder geerdeten Netzsteckers. Ein gepolter Netzstecker weist zwei Kontaktstifte auf, wobei ein Kontaktstift breiter als der andere ist. Ein geerdeter Netzstecker ist mit zwei Kontaktstiften und einem dritten Erdungskontakt versehen. Der breite Stift bzw. der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Netzdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, damit dieser die veraltete Netzdose austauschen kann.
v				Achten Sie darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder dieses besonders an den Steckern, an der Netzdose bzw. am Ausgang aus dem Gerät nicht eingeklemmt wird.
v	v			Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene/s Vorrichtungen/Zubehör.
	v			Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen oder mit dem Gerät mitgelieferten Wagen, Ständer, Stativ oder Tisch. Bei Verwendung eines Wagens ist Vorsicht beim Transport des Geräts auf dem Wagen geboten, um ein Umkippen und die damit verbundenen möglichen Verletzungen zu vermeiden.
v	v			Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch aus der Netzdose.
v	v			Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel bei defektem Netzkabel oder Netzstecker bzw. bei auf das Gerät verschütteten Flüssigkeiten, in das Gerät eingedrungenen Gegenständen, wenn das Gerät Regen oder übermäßiger Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.





HD-Bildkommunikationseinheit		HD-Bildkommunikationseinheit	HD-Kommunikationskamera	Inhalt
<b>Warnung</b>				
v	v			Das Gerät sollte vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden, um der Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags vorzubeugen.
v	v			Das Gerät sollte vor Tropf- und Spritzwasser geschützt und es sollten keine Flüssigkeiten enthaltende Gefäße wie Vasen darauf abgestellt werden.
v				Alle mit der Installation dieses Produkts verbundenen Arbeiten sollten von qualifiziertem Kundendienstpersonal oder Systeminstallateuren vorgenommen werden.
v				Die Batterien (Akkus oder einliegenden Batterien) müssen von Wärmequellen wie zum Beispiel dem Sonnenschein, Feuer o. Ä. ferngehalten werden.
v	v			Der Netzstecker oder die Gerätekupplung muss stets angeschlossen bleiben.
v				Anschlüsse müssen den örtlichen elektrotechnischen Vorschriften entsprechen.
v	v			Dieses Gerät entspricht Klasse A von CISPR 32. In Wohngebieten kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen.
v	v			Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann Funkstörungen verursachen.
v				Arbeiten Sie bei Verwendung Ihres Headsets nicht mit zu hoher Lautstärke. Bei der Verwendung eines Headsets bei zu hoher Lautstärke besteht die Gefahr eines Hörschadens.










HD-Bildkommunikationseinheit		HD-Bildkommunikationseinheit	HD-Kommunikationskamera	Inhalt
<b>Vorsicht</b>				
v	v	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="margin: 0;"><b>VORSICHT</b></p> <p style="margin: 0;">STROMSCHLAGEGEFAHR NICHT ÖFFNEN</p> </div> </div> <p style="margin-top: 5px;">VORSICHT: ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE), UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE DURCH DEN ANWENDER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL.</p> </div>		
v	v	Das Blitzzeichen mit Pfeil im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nichtisolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Gehäuses hiweisen, die so groß sein kann, dass sie Gefahr eines elektrischen Schlags darstellt.		
v	v	Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den Unterlagen hinweisen, die dem Gerät beiliegen.		
v	v	Bevor Sie dieses Produkt anschließen oder in Betrieb nehmen, bitte das Schild auf der Unterseite durchlesen.		
v	v	Änderungen und Modifikationen, die an diesem Gerät ohne die ausdrückliche Genehmigung durch den für Konformität Zuständigen vorgenommen wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen.		
v		Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.		
v		Achten Sie darauf, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind. Falsch eingelegte Batterien können bersten oder auslaufen und zu Sachschäden oder Verletzungen führen.		
v		Dieses Produkt enthält Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch typ- oder baugleiche Batterien. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Austausch besteht die Gefahr einer Beschädigung oder Explosion mit der Folge von Verletzungen oder Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.		
v		Verwenden Sie beim Ersetzen der Batterien für die Fernbedienung Trockenzellen vom Typ R6 (AA).		
v	v	Gleichstromsymbol		
v	v	Wechselstromsymbol (* Nur für Modelle, die Wechselstrom unterstützen)		

HD-Bildkommunikationseinheit

HD-Bildkommunikationseinheit

HD-Kommunikationskamera

Inhalt

Glossar der Sicherheitssymbole		
v	v	 Symbol für Rahmen oder Chassis
v	v	 Symbol für Ausrüstung der Klasse II
v	v	 Symbol "EIN" (Strom)
v	v	 Symbol "AUS" (Strom)
v	v	 Stand-by-Symbol
v	v	 Symbol "EIN"/"AUS" (drücken-drücken)
v	v	 Warnsymbol vor heißer Oberfläche
	v	 Vorsichtssymbol für Finger
v	v	 Symbol für funktionelle Erdung