




Pomembne informacije

* Prosimo, glejte vsebino označeno z (v) v ustreznem stolpcu vašega izdelka.







HD vizualna komunikacijska enota		HD vizualna komunikacijska enota	Kamera za HD komunikacijo	Vsebina
				Pomembna varnostna navodila
v	v			Preberite ta navodila.
v	v			Shranite ta navodila.
v	v			Upoštevajte vsa opozorila.
v	v			Sledite vsem navodilom.
v	v			Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
v	v			Očistite le s suho krpo.
v	v			Ne zapirajte odprtin za prezračevanje. Namestite skladno z navodili proizvajalca.
v	v			Ne postavljajte blizu toplotnih virov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
v				Ne zanemarite varnostnega namena polariziranega ali ozemljitvenega vtikača. Polarizirani vtikač ima dve rezili različnih širin. Ozemljitveni vtikač ima dve rezili in ozemljitveni roglj. Široko rezilo ali tretji roglj sta nameščena zaradi vaše varnosti. V kolikor priloženi vtič ne ustreza obliki vaše vtičnice, se posvetujte z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
v				Zaščitite napajalni kabel, da se ne hodi po njem ali da ne bi bil stisnjen, zlasti pri vtičih, vtičnici in na točki, kjer izstopa iz naprave.
v	v			Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.
		v		Uporabljajte le z vozičkom, stojalom, trinožnim stativom, nosilcem ali mizo, ki jih določi proizvajalec ali pa se prodajajo skupaj z napravo. Če uporabljate voziček, bodite previdni pri premikanju naprave z vozičkom, da bi preprečili poškodbe zaradi prevračanja.
v	v			Odklopite to napravo med nevihto ali če dalj časa ni v uporabi.
v	v			Vse servisne posege naj opravi ustrezno usposobljeno osebje. Servis je potreben, če je bila naprava kakorkoli poškodovana, na primer poškodba na napajalnem kablu ali vtiču, razlitje tekočine ali tujek v napravi, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali pa je padla.



PUQQ1008ZA av0521-0 sl

HD vizualna komunikacijska enota HD vizualna komunikacijska enota Kamera za HD komunikacijo		Vsebina	
		Vsebina	
		Reciklaža	
	v	<p>Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi</p> <p> Ta simbol na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomeni, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.</p> <p>■ Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme.</p> <p>S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.</p> <p>Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost.</p> <p>Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.</p>	
v		<p>Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme in baterij Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi</p> <p> Simboli na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomenijo, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.</p> <p>■ Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme.</p> <p>S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.</p> <p>Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost.</p> <p>Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.</p> <p> Obvestilo za baterijski simbol (spodnji simbol)</p> <p>Ta simbol se uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V takšnem primeu odgovarja zahtevi, ki jo določa direktiva za dotično kemikalijo.</p>	

HD vizualna komunikacijska enota		HD vizualna komunikacijska enota	Kamera za HD komunikacijo	Vsebina
				Opozorilo
v	v			Ne izpostavljajte te naprave dežju ali vlagi, da ne pride do požara ali električnega udara.
v	v			Naprave ne smete izpostaviti kapljanju ali škropljenju in nanjo ne smete postavljati nobenih predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot na primer vaze.
v				Vsa dela v zvezi z namestitvijo tega izdelka mora izvajati usposobljeno osebje ali sistemski monterji.
v				Baterij (kompleta baterij ali vstavljenih baterij) ne smete izpostaviti previsoki vročini, kot na primer soncu, ognju in podobno.
v	v			Vtič ali aparatna spojka morata ostati pripravljena za uporabo.
v				Povezave morajo biti v skladu z lokalnimi električnimi predpisi.
v	v			Ta oprema je v skladu z razredom A CISPR 32. V stanovanjskem okolju lahko ta oprema povzroči radijske motnje.
v	v			Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči radijske motnje.
v				Ne uporabljajte slušalk pri visoki glasnosti. Uporaba pri preveliki glasnosti zvoka preko slušalk lahko povzroči izgubo sluha.










HD vizualna komunikacijska enota		HD vizualna komunikacijska enota		Kamera za HD komunikacijo		Vsebina
Pozor						
v	v	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJ </div> 				
POZOR: DA NE BI PRIŠLO DO ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRAL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA ZA TO USPOSOBLJENO OSEBJE.						
v	v	 Simbol strele s puščico znotraj enakokrakega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane »nevarne napetosti« znotraj naprave, ki je lahko dovolj visoka, da bi človeku povzročila električni udar.				
v	v	 Klicaj znotraj enakokrakega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika, da so v navodilih, priloženih k napravi, pomembni napotki za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje).				
v	v	Preden poskušate priklopiti ali uporabljati ta izdelek, preberite etiketo na dnu.				
v	v	Spremembe, ki jih izrecno ne odobri stranka, ki je odgovorna za odobritev, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje naprave.				
v		Uporabljajte samo predpisano vrsto baterij.				
v		Poskrbite, da so baterije nameščene s pravilno polariteto. Nepravilno nameščene baterije lahko počijo ali puščajo, kar privede do razlitja ali poškodb.				
v		Ta izdelek vsebuje baterije. Zamenjajte samo z enako ali ustrežno vrsto. Nepravilna uporaba ali zamenjava lahko povzroči pregrevanje, pretrganje ali eksplozijo, kar lahko povzroči poškodbo ali požar. Zavržite uporabljene baterije v skladu z navodili lokalnih uradnikov za trdne odpadke in lokalnimi predpisi.				
v		Pri zamenjavi baterije za daljinski upravljalnik, uporabite tip suhe celice R6 (AA).				
v	v	 Oznaka za enosmerni električni tok				
v	v	 Oznaka za izmenični tok (* Samo za modele, podprte z AC)				

HD vizualna komunikacijska enota

HD vizualna komunikacijska enota

Kamera za HD komunikacijo

Vsebina

		Pojmovnik varnostnih znakov
v	v	 Znak za okvir ali šasijo
v	v	 Znak za opremo razreda II
v	v	 Znak za «VKLOP»
v	v	 Znak za «IZKLOP»
v	v	 Znak za stanje pripravljenosti
v	v	 Znak za «VKLOP»/«IZKLOP» (pritisk-pritisk)
v	v	 Znak za previdnost pred vročo površino
	v	 Znak, da je treba paziti na prste
v	v	 Znak za funkcionalno ozemljitev