

KX - F780/F780BX/F2781BX基本操作

取扱説明書
参照ページ

1. 設置時の操作

- | | |
|---|----|
| 1-1. 日付・時間の設定 (SETTING THE DATE AND TIME) | 11 |
| 1-2. セットに会社名または個人名を入力します。(SETTING YOUR LOGO) | 12 |
| 1-3. 電話番号を入力します。(SETTING YOUR FACSIMILE TELEPHONE NUMBER) | 12 |

上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

2. 基本操作

- | | |
|--|-------|
| 2-1. 手動送信-1 (TRANSMITTING DOCUMENTS MANUALLY) | 19 |
| 原稿を下向きにし、"ビッ"という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又はDIGITAL SP-PHONEボタンを押し)10キー(0~9)を使ってダイヤルしFAXを送ります。この時、ダイヤルした後"ピー"という信号音を確認した後スタートボタンを押して下さい。 | |
| 2-2. 手動送信-2 (TRANSMITTING DOCUMENTS WITH FEWER PROCEDURES) | 20 |
| 原稿を下向きにし、"ビッ"という音が聞こえるまで挿入し、10キー(0~9)を使ってダイヤルしスタートボタンを押して下さい。 | |
| 2-3. 自動送信 (TRANSMITTING DOCUMENTS USING AUTOMATIC DIALING) | 33 |
| 原稿を下向きに挿入し、ワンタッチボタン(DIRECT CALL STATION の、1-5、6-10のキー)を押すだけで登録された相手にFAXできます。(短縮ダイヤル使用時はワンタッチキーの代わりに#ボタン、2ケタの番号(00-49)を押して下さい。)
登録方法は32ページを参照下さい。 | |
| 2-4. FAXの受信(RECEIVING DOCUMENTS) | |
| 受信モード(SELECTING THE RECEIVE MODE)により以下を選択してください。 | |
| (1) 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時 | 22 |
| RECEIVE MODE をTELにしてください。
電話に一旦出てからSTART/COPY/SET ボタンを押し、受話器を置いて下さい。
FAX受信します。 | |
| (2) 留守番電話とFAXを併用したい時 | 22~23 |
| RECEIVE MODE をANS/FAXにしてください。
メッセージの中に "FAXを送りたい方はスタートボタンを押して下さい、
メッセージを残したいかたは信号音の後お話しください" 旨を録音
してください。録音方法はページ22下を参照ください。
相手がFAX送信したら自動的にFAXを受信します。
また、メッセージ録音後もFAX受信可能です。 | |

- (3) FAXと電話兼用に使いたい時 25
RECEIVE MODE をTEL/FAXにしてください
・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。(この間は既にF780は着信し電話がつながった状態ですので通話料金はかかりません。また、この間に " 呼び出しております。FAXを送る場合はSTART/COPY/SETボタンを押して下さい。"等のメッセージを相手に流すことも可能です。録音方法はページ54を参照ください。)
その時はそのまま電話にしてください。(但し、ベル3回までに受話器をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。このベル回数はページ27(SETTING THE SILENT FAX RECOGNITION RING COUNT)の手順で6回まで延ばすことができます。)また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのままSTARTボタンを押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

- (4) FAX専用として使いたい時 24
RECEIVE MODE をFAXにしてください
ベルが1回鳴った後自動的にFAXを受信します。
この回数はページ24の手順で4回まで延ばすことができます。

3. その他の操作

3-1. ワンタッチダイアルの登録方法 32

本セットは10箇所のワンタッチダイアル登録が可能です。
ボタンは5個ですがLOWERボタンを押すことにより1～10まで登録できます。

- A. MENUボタンを ' STORE TEL NO. 'を表示するまで押す
- B. ステーションキー(1～5)のひとつを押す
6～10に登録する場合はLOWERボタン押下後1～5を押す
- C. 登録したい電話番号を入力する
- D. START/COPY/SETボタン押下
- E. 相手の名前を入力する (次ページを参照)
- F. START/COPY/SETボタンで登録完了
複数箇所行う場合は上記 B～F を繰り返します。
- G. STOPボタンを押下で操作完了です。





3-2 短縮ダイアルの登録方法 32

本セットは50箇所の短縮ダイアル登録が可能です。

- A. MENUボタンを ' STORE TEL NO. 'を表示するまで押す
- B. #につづき2桁の番号を入力します。(00から49まで入力可能)
- C. 登録したい電話番号を入力する
- D. START/COPY/SETボタン押下
- E. 相手の名前を入力する (次ページを参照)
- F. START/COPY/SETボタンで登録完了
複数箇所行う場合は上記 B～F を繰り返します。
- G. STOPボタンを押下で操作完了です。

(文字の入力方法)

下記のキーを指定回数押すことで文字入力できます。

Keys	Number of times												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
①	1	[]	{	}	+	-	/	=	,	.	_	'
②	A	B	C	a	b	c	2						
③	D	E	F	d	e	f	3						
④	G	H	I	g	h	i	4						
⑤	J	K	L	j	k	l	5						
⑥	M	N	O	m	n	o	6						
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	7				
⑧	T	U	V	t	u	v	8						
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9				
⑩	0	()	<	>	!	"	#	\$	%	&	¥	
	:	;	?		*	@	^	'	→				
	INSERT key (Used to insert one character or one space.)												
	SPACE key (Used to replace one character with a space.)												
	DELETE key (Used to delete one character.)												
⏪	▶ key (Used to move the cursor to the right.)												
⏩	◀ key (Used to move the cursor to the left.)												

3-3. 電話番号の登録リスト出力

62

MENUボタンにつき#3を押してください。
“TEL NO. LIST”が表示されます。
START/COPY/SETボタン押下で印刷されます。
最後にMENUボタン押下で終了です。

3-4. RESOLUTIONボタン(解像度ボタン)について

18

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。
SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。
写真原稿送信時はHALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。