






Važne informacije

* Molimo pogledajte sadržaj oznaka (v) koji se nalaze u odgovarajućem stupcu vašeg proizvoda.

HD vizualna komunikacijska jedinica		HD vizualna komunikacijska jedinica	HD komunikacijska kamera	Sadržaj
				Važne sigurnosne upute
v	v			Pročitajte ove upute.
v	v			Sačuvajte ove upute.
v	v			Obratite pažnju na sva upozorenja.
v	v			Slijedite sve upute.
v	v			Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
v	v			Čistite samo suhom krpom.
v	v			Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
v	v			Nemojte instalirati u blizini izvora topline poput radijatora, grijalica, peći i ostalih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
v				Nemojte onesposobljavati sigurnosnu namjenu polariziranih utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugoga. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći šiljak s uzemljenjem. Širi kontakt ili treći šiljak je tu radi vaše sigurnosti. Ako isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte električara radi zamjene zastarjele utičnice.
v				Zaštitite kabel napajanja kako se ne bi gazio ili priklještio, osobito u blizini utikača, utičnice i mjesta gdje izlazi iz uređaja.
v	v			Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
		v		Koristite samo s kolicima, stalkom, tronošcem, nosačem ili stolom koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju s uređajem. Kada se koriste kolica, budite oprezni prilikom pomicanja kolica/uređaja kako bi se izbjegle ozljede zbog prevrtanja.
v	v			Iskopčajte uređaj tijekom olujnog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
v	v			Neka servisiranje obavlja obučeno servisno osoblje. Servisiranje je potrebno kada se uređaj ošteti na bilo koji način, ako se mrežni kabel ili utikač ošteti, tekućina prolje po uređaju ili strani predmet upadne u uređaj, uređaj bude izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili padne.

PUQQ1008ZA av0521-0 hr

HD vizualna komunikacijska jedinica HD vizualna komunikacijska jedinica HD komunikacijska kamera		Sadržaj	
		Reciklaža	
	v	Zbrinjavanje starih uređaja Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja  Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju bacati u kućanski otpad.  Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode predate na ovlaštenim sabiralištima na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje. Ako te proizvode propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne.	
	v	Zbrinjavanje starih uređaja i baterija Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja  Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi te baterije ne smiju bacati u kućanski otpad.  Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode i istrošene baterije predate na ovlaštenim sabiralištima na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje. Ako te proizvode i baterije propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne.  Napomena za simbol baterije (simbol niže) Ovaj simbol može biti prikazan samo u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju upotrebljava na temelju zahtjeva onih direktiva koje su donesene za dotičnu kemikaliju.	







HD vizualna komunikacijska jedinica		HD vizualna komunikacijska jedinica	HD komunikacijska kamera	Sadržaj	
				Upozorenje	
v		v		Da biste spriječili požar ili strujni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.	
v		v		Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju, te se predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju stavljati na uređaj.	
v				Sve radove na instalaciji ovog proizvoda treba obaviti stručno servisno osoblje ili instalateri sustava.	
v				Baterije (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne smiju izlagati visokim temperaturama, kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.	
v		v		Mrežni utikač ili spojnica mora biti spremna za rad.	
v				Spojevi trebaju biti u skladu s lokalnim električnim propisom.	
v		v		Ova oprema je u skladu s klasom A CISPR 32. U stambenom okruženju ova oprema može prouzročiti radio smetnje.	
v		v		Rad ove opreme u stambenom okruženju može prouzročiti radio smetnje.	
v				Ne koristite slušalice na visokoj glasnoći. Korištenje preglasnog zvuka kroz slušalice može uzrokovati gubitak sluha.	

HD vizualna komunikacijska jedinica

HD vizualna komunikacijska jedinica

HD komunikacijska kamera

Sadržaj










		Oprez
v	v	 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;"> OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE </div>  <p>OPREZ: KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE SERVISIRA KORISNIK. NEKA SERVISIRANJE OBAVLJA STRUČNO SERVISNO OSOBLJE.</p>
v	v	 <p>Munja sa simbolom strelice unutar istostranog trokuta je namijenjena upozoravanju korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne magnitude da predstavlja rizik od strujnog udara.</p>
v	v	 <p>Uskličnik unutar istostranog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.</p>
v	v	Prije pokušaja povezivanja ili korištenja ovog uređaja, molimo pročitajte naljepnicu na dnu.
v	v	Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nisu odmah odobrene od strane zadužene za usklađenost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rad s opremom.
v		Budite sigurni da koristite samo navedeni tip baterija.
v		Osigurajte da su baterije ugrađene s ispravno usmjerenim polaritetima. Neispravno postavljene baterije mogu puknuti ili procuriti, što rezultira izlivanjem ili ozljedama.
v		Ovaj proizvod sadrži baterije. Zamijenite samo s istom ili ekvivalentnom vrstom. Nepravilno korištenje ili zamjena može uzrokovati pregrijavanje, pucanje ili eksploziju, rezultirajući ozljedom ili požarom. Odložite potrošene baterije u skladu s uputama vaših lokalnih dužnosnika za kruti otpad i lokalnim propisima.
v		Prilikom zamjene baterija daljinskog upravljača, koristite R6 (AA) tip suhe ćelije.
v	v	 Simbol istosmjerne struje
v	v	 Simbol izmjenične struje (* Samo za modele koji podržavaju AC)

HD vizualna komunikacijska jedinica

HD vizualna komunikacijska jedinica

HD komunikacijska kamera

Sadržaj

		Rječnik sigurnosnih simbola	
v	v		Simbol okvira ili kućišta
v	v		Simbol "Oprema klase II"
v	v		Simbol "UKLJUČENO" (napajanje)
v	v		Simbol "ISKLJUČENO" (napajanje)
v	v		Simbol "U pripravnosti"
v	v		Simbol "UKLJUČENO"/"ISKLJUČENO" (pritisni-pritisni)
v	v		Simbol "Oprez, vruća površina"
	v		Simbol "Pazi na prste"
v	v		Simbol za funkcionalno uzemljenje