






Svarīga informācija

* Lūdzam skatīt atzīmju (v), kas ievietotas attiecīgajā jūsu produkta slejā, saturu.

HD vizuālas komunikācijas bloks		HD vizuālas komunikācijas bloks	HD komunikācijas kamera	Saturs
				Svarīgas drošības instrukcijas
v	v			Izlasiet šīs instrukcijas.
v	v			Saglabājiet šīs instrukcijas.
v	v			Ievērojiet visus brīdinājumus.
v	v			Ievērojiet visas instrukcijas.
v	v			Nelietojiet šo aparāturu ūdens tuvumā.
v	v			Tīrīt tikai ar sausu audumu.
v	v			Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja instrukcijām.
v	v			Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru, sildītāja, plīts un citu siltumu izdalošu aparātu (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
v				Nepasliktiniet polarizētu vai iezemētu kontaktdakšu drošību. Polarizētai kontaktdakšai ir divas kontaktu plāksnes, no kurām viena ir platāka par otru. Iezemētai kontaktdakšai ir divas kontaktu plāksnes, bet trešais ir zemējuma tapa. Platais plāksne vai trešā tapa ir paredzēta jūsu drošībai. Ja piegādātā kontaktdakša neder jūsu strāvas izvadam, sazinieties ar elektriķi un pieprasiet nomainīt nederīgo strāvas izvadu.
v				Aizsargājiet strāvas kabeli no staigāšanas pa to vai sadurstīšanas kontaktdakšu un sienas kontaktu tuvumā, kā arī punktos, kur tas ir izvadīts no aparāta.
v	v			Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces/piederumus.
		v		Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai kopā ar aparāturu pārdotos ratiņus, statni, statīvu, kronšteinu un galdu. Ja tiek izmantoti ratiņi, esiet piesardzīgi, pārvietojot ratiņus/aparāturu, lai nepieļautu to apgāšanos un savaināšanos. 
v	v			Atvienojiet aparāturu pērkona negaisa laikā, kā arī gadījumos, kad tā netiks ilgu laiku lietota.
v	v			Visas apkopes uzticiet kvalificētam servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, ja aparāturai ir jebkādi bojājumi, piemēram, ir bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja aparāts ir apliets ar šķidrumu vai tajā ir iekrituši priekšmeti, ja aparāts ir bijis pakļauts lietusam vai mitrumam, ja tas nedarbojas normāli vai ir nokritis.

PUQQ1008ZA av0521-0 Iv







HD vizuālas komunikācijas bloks				Saturs
HD vizuālas komunikācijas bloks				
HD komunikācijas kamera				
Utilizēšana				
	v	<p>Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču utilizācija Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu</p> <p> Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājāsaimniecības atkritumiem.</p> <p> Nogādājiet nolietotos ražojumus tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā ar spēkā esošajām likumdošanas prasībām.</p> <p>Nododot šos ražojumus profesionālai utilizācijai, jūs palīdzēsiet saudzēt vērtīgus resursus un novērsīsiet iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi.</p> <p>Lai iegūtu plašāku informāciju par atkritumu savākšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzam vērsties savā vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā.</p> <p>Saskaņā ar nacionālo likumdošanu par nepareizu šāda veida atkritumu utilizēšanu var uzlikt naudas sodu.</p>		
v		<p>Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču un bateriju utilizācija Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu</p> <p> Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājāsaimniecības atkritumiem.</p> <p>Nogādājiet nolietotos ražojumus un nokalpojušās baterijas tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā ar spēkā esošajām likumdošanas prasībām.</p> <p>Nododot šos ražojumus un baterijas profesionālai utilizācijai, jūs palīdzēsiet saudzēt vērtīgus resursus un novērsīsiet iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi.</p> <p>Lai iegūtu plašāku informāciju par atkritumu savākšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzam vērsties savā vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā.</p> <p>Saskaņā ar nacionālo likumdošanu par nepareizu šāda veida atkritumu utilizēšanu var uzlikt naudas sodu.</p> <p> Norāde par baterijas simbolu (simbols apakšā)</p> <p>Šis simbols var būt attēlots kombinācijā ar ķīmiskās vielas simbolu. Tādā gadījumā tas ir apzīmēts atbilstoši attiecīgo Direktīvu prasībām, kas pieņemtas attiecībā uz attiecīgo ķīmikāliju.</p>		

HD vizuālas komunikācijas bloks

HD vizuālas komunikācijas bloks

HD komunikācijas kamera

Saturs










		Esiet piesardzīgi!
v	v	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> ESIET PIESARDZĪGI! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS! NEVĒRT VALĀ! </div>  <p>ESIET PIESARDZĪGI!: LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES PANELI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KAS BŪTU JĀKOPJ LIETOTĀJAM. UZTICIET APKOPES KVALIFICĒTAM SERVISĀ PERSONĀLAM.</p>
v	v	 <p>Vienādmalu trīsstūrī ievietots zibens simbols brīdina lietotāju par neizolēta bīstama sprieguma esamību izstrādājuma korpusa iekšienē, kas var būt pietiekami liels, lai radītu cilvēkiem elektriskās strāvas trieciena risku.</p>
v	v	 <p>Vienādmalu trīsstūrī ievietota izsaukuma zīme brīdina lietotāju par svarīgu ekspluatācijas un apkopes instrukciju esamību ierīces piegādes komplektā iekļautajā dokumentācijā.</p>
v	v	Iekams mēģināt pievienot vai darbināt šo izstrādājumu, lūdzam izlasīt apakšā esošo uzlīmi.
v	v	Jebkādas izmaiņas un pārveidojumi, kurus nav apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par izstrādājuma atbilstību, anulē lietotāja tiesības darbināt iekārtu.
v		Noteikti izmantojiet tikai norādītā tipa akumulatorus.
v		Pārliedziniet, ka baterijas ir uzstādītas, ievērojot pareizu polaritāti. Nepareizi uzstādītas baterijas var eksplodēt vai tām var rasties sūce, kā rezultātā var izšakstīties to saturs, vai tik radīti ievainojumi.
v		Šis izstrādājums satur akumulatorus. Nomainiet tikai pret tāda paša vai līdzvērtīga tipa izstrādājumu. Nepareiza lietošana vai nepareizi veikta nomaiņa var izraisīt pārkaršanu, pārplīšanu vai eksploziju, kā rezultātā var tikt radīti ievainojumi vai izcelties ugunsgrēks. Izlietotos akumulatorus utilizējiet, ievērojiet vietējo kompetento iestāžu norādījumus un spēkā esošos noteikumus par cieto atkritumu utilizēšanu.
v		Nomainot tālvadības pults baterijas, izmantojiet R6 (AA) tipa sauso šūnu baterijas.
v	v	 Līdzstrāvas simbols
v	v	 Maiņstrāva simbols (* Tikai modeļiem, kas atbalsta maiņstrāvu)

HD vizuālas komunikācijas bloks

HD vizuālas komunikācijas bloks

HD komunikācijas kamera

Saturs

Drošības simbolu glosārijs		
v	v	 Rāmja vai šasijas simbols
v	v	 II klases iekārtas simbols
v	v	 „ON“ (ieslēgtas strāvas padeves) simbols
v	v	 „OFF“ (izslēgtas strāvas padeves) simbols
v	v	 Gaidstāves simbols
v	v	 „ON“/„OFF“ (ieslēgšanas-izslēgšanas) simbols
v	v	 Brīdinājuma simbols: „Uzmanību, karsta virsma!“
	v	 Brīdinājuma simbols: „Sargiet pirkstus!“
v	v	 Funkcionāls zemējuma simbols