







Informații importante

* Vă rugăm să consultați cuprinsul marcajelor de verificare (v) conținute în coloana corespunzătoare produsului dumneavoastră.

Unitate de comunicare vizuală HD		Cuprins
Unitate de comunicare vizuală HD	Cameră comunicare HD	
		Instrucțiuni importante de siguranță
v	v	Citiți aceste instrucțiuni.
v	v	Păstrați aceste instrucțiuni.
v	v	Rețineți toate avertismentele.
v	v	Urmați toate instrucțiunile.
v	v	Nu utilizați acest aparat lângă apă.
v	v	Curățați doar cu o cârpă uscată.
v	v	Nu blocați orificiile de ventilare. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
v	v	Nu instalați lângă surse de căldură precum radiatoare, reșouri, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care degajă căldură.
v		Nu neglijați scopul de măsură de siguranță al ștecărilor polarizate sau cu împământare. Un ștecăr polarizat are două lamele, una fiind mai lată decât cealaltă. Un ștecăr cu împământare are două lamele și o a treia furcă de împământare. Lamela lată sau a treia furcă sunt furnizate pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecărul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
v		Protejați cablul de alimentare pentru ca acesta să nu fie călcat în picioare sau agățat, mai ales în zona ștecherelor, a prizei multiple pentru aparate electrocasnice și în punctul în care acestea ies din aparat.
v	v	Utilizați doar atașamente/accesorii recomandate de producător.
	v	Utilizați numai cu căruciorul, stativul, trepedul, consola sau masa specificată de producător, sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, aveți grijă la deplasarea ansamblului cărucior/aparat pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare. 
v	v	Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp.
v	v	Pentru întreținere apelați la personalul de service calificat. Este nevoie de întreținere în cazul în care aparatul a fost deteriorat în orice mod, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecărilor, vărsarea lichidelor sau căderea obiectelor în aparat, expunerea aparatului la ploaie sau umezeală, utilizarea necorespunzătoare sau cădere.

PUQQ1008ZA av0521-0 ro

Unitate de comunicare vizuală HD		Unitate de comunicare vizuală HD		Cameră comunicare HD		Cuprins	
Reciclare							
		v		<p>Depunerea la deșeurile a echipamentelor Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare</p> <p> Acest simbol de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.</p> <p> Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor vechi, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională.</p> <p>Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeurile, veți ajuta la economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător.</p> <p>Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale.</p> <p>Este posibil ca depunerea incorectă la deșeurile să fie pedepsită în conformitate cu legile naționale.</p>			
		v		<p>Depunerea la deșeurile a echipamentelor și a bateriilor vechi Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare</p> <p> Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.</p> <p> Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională.</p> <p>Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeurile, veți ajuta la economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător.</p> <p>Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale.</p> <p>Este posibil ca depunerea incorectă la deșeurile să fie pedepsită în conformitate cu legile naționale.</p> <p> Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri)</p> <p>Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.</p>			







Unitate de comunicare vizuală HD		Unitate de comunicare vizuală HD	Cameră comunicare HD	Cuprins	
		Avertisment			
v		v		Pentru a împiedica incendiile sau pericolul de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.	
v		v		Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri și obiectele umplute cu lichide, precum vasele, nu trebuie poziționate pe aparat.	
v				Toate lucrările referitoare la instalarea acestui produs ar trebui să fie efectuate de către personal de service calificat sau instalatori de sistem.	
v				Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă cum ar fi lumina soarelui, foc sau alte surse asemănătoare.	
v		v		Ștecărul de rețea sau un cuplor aparat trebuie să rămână în stare de funcționare.	
v				Conexiunile trebuie să fie în conformitate cu codul electric local.	
v		v		Acest echipament este compatibil cu clasa A conform CISPR 32. Într-un mediu rezidențial acest echipament poate cauza interferențe radio.	
v		v		Operarea acestui echipament într-un mediu rezidențial poate cauza interferențe radio.	
v				Nu utilizați setul de căști la volum ridicat. Utilizarea volumului sonor în exces printr-un set de căști poate cauza pierderea auzului.	

Unitate de comunicare vizuală HD

Unitate de comunicare vizuală HD

Camera comunicare HD

Cuprins










		Atenție
v	v	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI </div>  <p>ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL (SAU CAPACUL DIN SPATE). ÎN INTERIORUL APARATULUI NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANEVRATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU ÎNTREȚINERE APELAȚI LA PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.</p>
v	v	 <p>Symbolul fulgerului cu capete în formă de săgeată, într-un triunghi echilateral, este menit să alerteze utilizatorul cu privire la existența unei “tensiuni periculoase” neizolate, în interiorul produsului, care poate avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.</p>
v	v	 <p>Semnul exclamării într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la existența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere în literatura de specialitate care însoțește aparatul.</p>
v	v	Înainte de a încerca să conectați sau să utilizați acest produs, vă rugăm să citiți eticheta de pe partea de jos.
v	v	Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a acționa echipamentul.
v		Asigurați-vă că utilizați numai tipul de baterii specificat.
v		Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea corectă. Bateriile instalate incorect pot exploda sau pot avea scurgeri care pot provoca pierderi prin scurgere sau accidente.
v		Acest produs conține baterii. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent. Utilizarea necorespunzătoare sau înlocuirea poate cauza supraîncălzirea, rupturi sau explozii care pot provoca accidente sau incendii. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile reprezentanților autorităților locale privind colectarea deșeurilor solide și reglementările locale.
v		La înlocuirea bateriilor pentru telecomandă, utilizați tipul de celule uscate R6 (AA).
v	v	 <p>Symbol curent continuu</p>
v	v	 <p>Symbol curent alternativ (* Numai pentru modelele compatibile CA)</p>

Unitate de comunicare vizuală HD

Unitate de comunicare vizuală HD

Camera comunicare HD

Cuprins

		Glosar simboluri de siguranță	
v	v		Simbol cadru sau suport
v	v		Simbol echipament de clasă II
v	v		Simbol "PORNIRE" (alimentare)
v	v		Simbol "OPRIRE" (alimentare)
v	v		Simbol standby
v	v		Simbol "PORNIRE"/"OPRIRE" (apăsare-apăsare)
v	v		Simbol "Atenție, suprafață fierbinte"
	v		Simbol "Atenție la degete"
v	v		Simbol pentru împământare de lucru